



Coquille en biorésine transparente avec perles

v17289

Moulez ce joli coquillage avec des perles étincelantes et utilisez-le dans votre intérieur. Il suffit de mélanger 1:1 de biorésine transparente et de durcisseur et de les verser dans le moule. Ajoutez des perles de n'importe quelle couleur et taille et une fois le mélange durci, vous aurez une coquille scintillante prête à décorer votre maison.

Comment faire



1 Porter des gants jetables pendant le travail. Mélangez 80 g de biorésine transparente avec 80 g de durcisseur. Il est important que les mesures soient précises, sinon le mélange ne durcira pas correctement. Mélangez délicatement le mélange pour éviter la formation de bulles d'air.



2 Remplissez la moitié du moule.



3 Versez les perles de votre choix dans le moule.





4 Versez le mélange de résine dans le moule jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Laissez durcir pendant au moins 24 heures. Notez que le mélange ne durcit complètement qu'au bout de 7 jours.



5 Retirez le mélange durci du moule et poncez légèrement le fond avec du papier de verre fin pour éliminer les bords tranchants.