Dessous de verre en biorésine transparente

v17290

Créez des souvenirs inoubliables avec un dessous de verre personnel en biorésine transparente. Des fleurs d'un mariage, des vacances ou des objets spéciaux du quotidien – vous pouvez couler presque tout en résine. Il suffit de mélanger 1:1 de biorésine transparente et de durcisseur et de les verser dans le moule. Ajoutez des détails personnels tels que des fleurs, des perles ou des couleurs pour créer un look unique qui préserve les souvenirs les plus précieux de la vie.

Comment faire

1 Porter des gants jetables pendant le travail. Mélangez 120 g de biorésine transparente avec 120 g de durcisseur. Il est important que les mesures soient précises, sinon le mélange ne durcira pas correctement. Mélangez doucement pour éviter la formation de bulles d'air.

2 Remplissez le moule à moitié.

3 Placez délicatement les fleurs où vous voulez à l'aide d'une pincette. Pressez-les délicatement dans le mélange.

4 Versez le mélange de résine dans le moule jusqu'à ce qu'il soit complètement rempli. Si les fleurs bougent, ajustez-les soigneusement à l'aide d'une pincette. Laisser durcir le mélange de résine pendant au moins 24 heures. Notez que le mélange ne durcit complètement qu'au bout de 7 jours.

5 Retirez la résine durcie du moule et poncez légèrement le fond avec du papier de verre fin pour éliminer les bords tranchants.