



Un bracelet en cuir plat avec une perle d'espacement et un fermoir magnétique

v13502

Ce bracelet est fait avec une bande imitation cuir plate, décorée d'une perle d'espacement et d'un fermoir magnétique.

Comment faire



1. Découpez la bande en cuir selon la longueur désirée, normalement 17, 18, ou 19 cm.



2. Passez la perle d'espacement sur la bande de cuir.



3. Collez chaque extrémité de la bande en cuir sur chacune des deux parties du fermoir magnétique. Pour cela, appliquez de la colle à l'intérieur de chaque partie du fermoir et entrez ensuite chaque extrémité dans chaque partie de fermoir.





Autre exemple -



Autre exemple -



Autre exemple -



Autre exemple -