



Pennen met tekeningen onder een transparante bedekking

v14185

Een met stift getekend ontwerp op een stuk papier is onder een verwijderbaar plastic bedekking ingebracht bij elke pen.


Hoe werkt het



1 Maak een tekening op een stuk papier (80 g) en knip deze in een formaat van 4.6 x 7.3 cm.



2 Haal de pen uit elkaar zoals afgebeeld.



3 Bevestig de tekening om het witte lichaam van de pen met gebruik van Power Tape.



4 Schuif de transparante bedekking over de rol en zet de pen in elkaar.