

Eenhoorn van krimpfolie

v14857

Kleur de voorbedrukte ontwerpen met kleurpotloden. Knip de figuren uit en maak een gat bovenin om de figuren als hangers te kunnen gebruiken. Krimp in de oven op 170°C. Bevestig aan een sleutelring.

Hoe werkt het



1
Kleur het ontwerp op de krimpfolie met kleurpotloden.



2
Knip de figuur uit en maak een gat bovenin met een gatentang. Het gat krimpt ook!



3
Plaats de figuur op een stuk bakpapier in een voorverwarmde oven op 170°C. De figuur rolt zich eerst op en rolt dan vanzelf weer uit. Dit gaat heel snel. Wanneer de figuur is uitgerold is deze gekrompen. Neem uit de oven met ovenwanten of zo, want het is heet! Laat afkoelen.



4
Zet vast aan een sleutelring met een bevestigingsringetje.



Nog een voorbeeld

creativ
Hobby

www.cchobby.be