



Een mok voor Valentijnsdag

v13516

Elk van deze witte porseleinen mokken is gedecoreerd met een design of tekst gemaakt met een donkerrode glas & porseleinstift. De mokken kunnen gefixeerd worden in de huishoudoven.

Hoe werkt het



1. Gebruik een donkerrode glas en porseleinstift en teken of schrijf op de mok. Laat minimaal 4 uur drogen.



2. Fixeren: Plaats de mok in een koude oven, zet deze op 160°C. Laat de mok in de oven voor 40 minuten. Zet de oven uit, maar laat de mok in de oven staan tot deze is afgekoeld.