

Tekenen op glas met contourstiften

v15095

Het is gemakkelijk om glas te decoreren met stiften. Kies voor stiften die geschikt zijn voor glas en porselein. Er is een ruim aanbod van dekkende stiften, doorschijnend en ook met glitter. Alle glas en porseleinstiften in ons assortiment dienen in de oven gefixeerd te worden om vaatwasmachine bestendig te worden.

Hoe werkt het



1
Zorg dat de ondergrond vetvrij en droog is. Een glas- en porselein contourstift geeft karakter aan de tekeningen en zorgt er ook voor dat de verf van de stiften met pomppunt niet in elkaar overlopen. Laat drogen.



2
Decoreer met glas- en porseleinstiften. Hier hebben we dekkende stiften gebruikt met pomppunten. Laat minstens 4 uur drogen.



3
Fixeer het gedecoreerde glas in de oven. De fixeertijd hangt af van de gekozen stiften. Meer informatie hieronder. Deze informatie kunt u ook vinden op de verpakkingen.



4
Fixeren van glas- en porseleinstiften met pomppunten en glitter: Plaats in een koude oven. Zet de temperatuur op 160°C (gebruik geen hete lucht oven). Fixeer voor 30 minuten.



5
Fixeren van glas- en porseleinstiften met een stevige viltpunt: Plaats in een voorverwarmede oven (geen hete lucht oven) op 160°C. Fixeer voor 90 minuten.



6
Fixeren van dekkende glas- en porseleinstiften met pomppunt: Plaats in een koude oven. Zet de temperatuur op 160°C (gebruik geen hete lucht oven). Fixeer voor 90 minuten.